PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
INTERCOMUNICADOR CON VIDEO
CC-1375B

ESTIMADO CLIENTE
Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

CARACTERÍSTICAS
Este aparato le permite comunicarse con audio y video con las personas que visiten su casa, pudiendo identificarlos antes de dejarlos pasar o hacer sonar la alarma para que se vayan.
Este aparato es ideal para la seguridad de su familia, evitando que los intrusos ingresen a su domicilio.

- **Imagen de alta resolución:** Podrá ver nítidamente a sus visitantes a través del monitor de la unidad interior. Cuando la visita presiona el botón CALL, podrá escucharlo y verlo a través del monitor.
- **Intercomunicador bi-direccional:** Al levantar el auricular podrá hablar directamente con la visita antes de decidir abrirle la puerta.
- **Función para abrir el seguro de la puerta:** Al presionar el botón DOOR UNLOCK se abrirá el seguro de la puerta para dejar pasar a la visita.
- **Alarma para la puerta de entrada:** Al presionar el botón WARNING la alarma comenzará a sonar la alarma en la puerta de entrada para ahuyentar a los intrusos.
- **Conexión A/V:** Puede conectar la unidad interior con un equipo externo de audio o video y ver o conversar con la visita a través de ese equipo.

DESCRIPCIÓN DEL INTERCOMUNICADOR


Luz infraroja: Le permite ver nítidamente al visitante cuando la luminosidad sea insuficiente.
Lente de la cámara: transmite la imagen del visitante al monitor de la unidad interior.
Botón CALL: Cuando el visitante presiona este botón, sonará la campanilla. y usted podrá verlo y escucharlo.
Bocina
Micrófono



UNIDAD INTERIOR



DIAGRAMA DE CABLEADO



⏚ – Negro y rosado para tierra
W – Verde para la alarma
A – Azul para audio / campanilla
V – Amarillo para video
B+ - Rojo para la fuente de energía o la cámara exterior.

Diámetros y largos recomendados para los cables:
1. Diámetro ≥ 0.5mm, Largo: ≤ 25mm.
2. Diámetro ≥ 0.75mm,10mm, Largo: ≤ 40m.

Desconecte la energía antes de conectar la unidad exterior y la unidad interior.

USO DEL INTERCOMUNICADOR

1. LLAMADA DEL VISITANTE



El visitante presiona el botón CALL en la unidad exterior

La imagen del visitante aparece en el monitor de la unidad interior.

Desculegue el auricular y hable con el visitante. Presione el botón UNLOCK para abrir la puerta.

1. Cuando el visitante presiona el botón CALL en la unidad exterior, escuchará sonar la campanilla y la imagen del mismo aparecerá en el monitor automáticamente.
2. Una vez que haya visto a la persona, puede descolgar el auricular y conversar. (La imagen desaparecerá automáticamente al cabo de un minuto. Para volver a ver la imagen presione el botón MONITOR).
3. Presione el botón UNLOCK para abrir la puerta.
4. La operación concluye una vez que cuelgue el auricular.

2. MONITOR INTERIOR

Presione el botón MONITOR

La imagen aparecerá en el monitor durante un minuto. Podrá escuchar al visitante cuando descuelgue el auricular.

3. ALARMA



4. CONEXIÓN A/V

Puede conectar la unidad interior a cualquier equipo externo de audio o video, como un televisor, que puede ser usado de monitor.

5. VOLUMEN Y CONTRASTE

Gire la perilla de volumen o contraste para ajustar el volumen o el contraste del monitor respectivamente.

ESPECIFICACIONES

Fuente de energía	110V / 230V AC, 60Hz / 50Hz 18V DC, 1000mA
Consumo de energía	Aproximadamente 18W durante la operación. Aproximadamente 5W en el modo de espera.
Temperatura de operación	-5ºC ~ +40ºC
Sistema de comunicación	Comunicación bi-direccional a través del auricular
Tono de llamada	Campanilla “Ding-Dong”
Tiempo de comunicación	Se desconecta automáticamente al cabo de 1 minuto
Frecuencia de muestreo	Horizontal: 15.625KHz Vertical: 50Hz
Dimensiones externas	224 (L) x 189 (An) x 83 (Al)

CÁMARA

Fuente de energía	12V DC, 0.25A (provisto por el monitor)
Consumo de energía	Aproximadamente 3W durante la operación.
Temperatura de operación	-10ºC ~ +50ºC
Sensor de imagen	Lente de 1/3”
Ángulo de visión	Nivelado: aprox. 78º / Vertical: aprox. 66º
Iluminación mínima	0.1 lux para aproximadamente 30cm
Iluminación	Iluminación infraroja
Dimensiones externas	120 (L) x 90 (An) x 33 (Al)

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR



La unidad debe ser instalada a una altura máxima de 145cm medidos desde el centro del monitor hasta el suelo.

Use dos tornillos para instalar el soporte metálico a la pared, antes de colocar la unidad al soporte.

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR

UBICACIÓN

Altura estándar de la cámara	Hacia arriba
	

Hacia abajo	Ángulo horizontal de la cámara